



Abflussabdeckung
(herausnehmbar)

Das Wasser läuft durch einen kleinen Spalt zwischen Abflussabdeckung und Duschboden direkt in den Abflussbereich

Duschbodenaufbau
(z.B. Fliesen)

Duschboden (Fliesen, Naturstein, Keramikplatte, ect.)

Abfluss

safetydrain Edelstahlwanne

Integriertes Gefälle für optimalen Wasserabfluss

Mörtelbett

Bodenaufbau zwischen Edelstahlwannen-Oberkante bis Abflussrohr-Mitte ca. 10 cm

Aufbau-
Skizze